


Volkswagen Enfriado por Agua

Despiece del Sistema de Distribución

NOTA:

Cambie la banda de distribución cada 60,000 kms.



IMPORTANTE:

Siempre que quite -o- cambie la banda de distribución, cheque la sincronización (ver procedimiento, en éste manual).

Volkswagen Enfriado por Agua

1600, 1700, 1800 c.c. 8 y 16 válvulas

Colocación de la Banda de Distribución


Poner a tiempo el motor al armar

- 1.- Poner la marca del volante y la polea del cigüeñal coincidiendo con su marca de cero. Fig. 1 y fig. 2 con el cilindro No. 1 P.M.S.
- 2.- Poner el punto marcado en el engrane del árbol de levas al ras con la tapa de punterías fig. 3.
3. En motores con 8 válvulas (B) en motores con 16 válvulas en la parte superior (A)


NOTA: No importa la posición del árbol intermedio

- 3.- Instalar la banda dentada y ajustarla en forma acostumbrada.
- 4.- Sincronizar el distribuidor en la forma convencional.


NOTA: La tolva de plástico también tiene una flecha para sincronizar sin el engrane del árbol intermedio.



La marca de la polea del cigüeñal debe quedar «arriba» (vea figura)



Marcas del volante en cero








Engrane del árbol de levas

Colocar el punto del árbol de levas al ras de la tapa de punterías. En motores con 8 válvulas (B). En motores con 16 válvulas coloque el punto en la parte superior (Fig. 3).

Volkswagen 4 Cils. 1.8 Lts.

16 Válvulas (DOHC) doble Arbol de Levas




Sincronización:

- 1) Arbol de admisión: instale las tapas 6 y 8 en diagonal y alternas y apriete a 11 Lbs.-pie y en seguida las demás.
- 2) Arbol de escape: Instale tapas 2 y 4 siga paso No. 1
- 3) Instale el engrane de los arboles alineandolo, y la correa de distribución, (verificando las marcas en la polea del cigüeñal)
Torque: 48 Lbs.-pie 65 Nm


Volkswagen Enfriado por Agua 1800 c.c.

Caribe, Golf, Jetta


Componentes del Sistema de Encendido Electrónico




Verificación de puntos importantes del sistema de ignición (electrónico) con ayuda del multímetro




Resistencia del capuchón del distribuidor 1000
+/- 200 Ohms




Medida de resistencia del capuchón de la bujía
(brincador) 5,000 +/- 1000 Ohms



De resistencia de la escobilla 1000 +/- 200 Ohms



Conecte el voltímetro
en las terminales 1(-)
y 15(+) (página
opuesta) mínimo 2
volts y una caída A- O
- VOLT después de 1-
2 segundos.




Medidas de resistencia del cable


- 1) De la bobina al distribuidor:
2000 +/- 400 Ohms
- 2) Del distribuidor a la bujía:
6000 +/- 1200 Ohms

Volkswagen Enfriado por Agua 1800 c.c.


Verificación de puntos importantes del sistema de ignición (electrónico) con ayuda del multímetro



Mida la resistencia de las terminales 15 (+) y la terminal 1(-) resistencia 0.60 - 0.70 Ohms si no la obtiene: Cambie la bobina.




Cheque la bobina con los cables desconectados mida la resistencia de las terminales 1(-) y 4 resistencia 2500 a 3000 Ohms.



Con el switch, abierto y con los cables desconectados mida el voltaje de entrada al módulo en las terminales 4 y 2.


Especificación: el voltaje de la batería.



Con el switch abierto mida el voltaje del módulo conectando el voltímetro del módulo conectado el voltímetro a las terminales 6 y 3 del módulo.

- 1) Gire el motor con la mano (en su dirección de giro)
- 2) ESPECIFICACION: Alternativamente entre 0 y 2 volts.
- 3) Si no lo obtiene:
Cambie el transmisor de efecto «HALL» módulo.

Mida la resistencia del cable del módulo (lado del distribuidor) con el switch abierto (ON) especificado 5 volts, mínimo.



Volkswagen Entriado por Agua

1600, 1700, 1800 c.c.

Torque de las partes principales del motor

Motor 1600, 1700	Lbs-pie	Nm
1600, 1700 C.C.		
Volante		
Plato		
1800 C.C.		
Volante		
Plato		25
CARTER		75
-Hexagonal	2.5	
- Allen		20
Tornillo del engrane del árbol de levas		0.8
Tornillo de engrane de la flecha intermedia	59	80
Tornillo de la polea del cigüeñal	59	80
Tuercas de las tapas de cojinetes del árbol de levas	15	20
* Cabeza de cilindros	15	20
Tuercas de los múltiples	*	*
Tapa de punterías	18.5	25
Tuercas de tapas cojinetes de biela	7.5	10
Tornillos de tapas de cojinete principal	33	45
Tensor de la banda dentada	48	65
Tornillos de la bomba de aceite (corto)	33	45
Tornillos de la bomba de aceite (largo)	7	10
	14	20

* NOTA: Usar siempre birlos de cabeza estriada. Si trae de cabeza Allen sustitúyalos.

* Cabeza

Procedimiento de torque

- 1) 40 N.m (30 Lbs.-pie)
- 2) a 60 N.m (44 Lbs.-pie)
- 3) 90° 1/4 de vuelta
- 4) a 1/4 de vuelta

Tornillo del engrane de cigüeñal:

180 N.m (133 Lbs.-pie)

Secuencia:

1).- 90 N.m (66 Lbs.-pie)

2).- + un giro 180°

NOTA: 10 N.m → 1 kg.-m
10 N.m → 7.38 lbs.-pie

Volkswagen 4 Cils. 1.8 Lts.

Sistema de Ignición Cis-E Motronic

